

ふわふわハムちゃん設営・撤収方法

1



ミドリ色のグラウンドシートを広げます。
※表と裏があります。裏面を地面に接するように広げてください。

2



人数が多いと広げるのも早いです。

3



グラウンドシートの広げ方、完了


4



「グラウンドシート (表)」が見えていること確認。











13

開催中外れない様、金具バンド
でしっかり固定



14

ドーム用送風機。
ドーム用管の取り付け場
所に注意

15

開催中外れない様、金具バンド
でしっかり固定



16

固定完了





19

ドーム部分

ベース部分


ベース部分が概ね膨らんできたら、ドーム送風機のスイッチ ON。

20

だんだん膨らんできました。電源を入れてから、15分～20分かかります。

21

排気口があります。空気を入れると開いていますが、問題ございません。



22

完成です。



23



完成①

24



本体内部の出入り口です。子供達
の出入りの際、開けておく時間が
長いと、ドーム部分がしぼみます
ので注意してください。


本体への出入りのため、階
段を設置します。

25




ふわふわハムちゃん周辺に固定物があれば、結わえ付け固定してください。固定物が無い場合は、必ず砂袋を付けて、強風に備えてください。

26



必ず、固定もしくは重しを付けて強風に備えてください。




27

- ・膨らます前に、この部分を閉じておくこと。
- ・撤収の時は開けると空気の抜けがスムーズです。

開催中は閉じておく、撤収の時は開ける

しっかり結んでおかないと空気が漏れます



28

29



撤収時

送風機をストップし、本体を送風機から外す。塞いでいた場所を開けると空気の抜けが早いです。



30

31



本体後頭部部分の空気抜き場所。ここを開けると空気が良く抜けます。

32



中心に向かってたたみ、写真のように細長い状態にします

33



ふわふわハムちゃんの顔の方から丸めていきます。
本体内の空気を本体空気取り入れ口から外へ出す
ように丸めていきます。

34



空気を抜きながら、丸めます

35



空気を抜きながら丸めます。
重いので注意してください。

36



最後です。空気取り入れ口から、本体内の空気を絞り出すように、体重をかけます。

37



空気取り入れ口もたたみこみます。

38



バラけないように、紐でしばります。

39

紐で縛ります。



40

本体用のカバー袋に入れます。



必ず、「エアドーム『ハムちゃん』の取扱い説明書 運営前・運営中・運営後の注意事項」をよく読み、注意事項に沿って運営してください。

初日終了時（二日間以上の連続使用の場合）

- ①ふわふわハムちゃんをしぼませてください。
- ②ブルーのカバーシートをふわふわハムちゃんの上に被せ、カバーシートが風でめくられない様にカバーシートに重石をしておきます。
- ③いたずらや盗難の危険性がある場合は、撤収作業を行い、いたずらや盗難に遭わないように保管してください。

雨天時の注意

○雨の降り具合にもよるのですが、雨脚が強い場合は、

- ①ふわふわハムちゃん本体の空気を抜き、
- ②ブルーのカバーシートでふわふわハムちゃんを覆って、濡れるのを防いでください。
- ③雨が止んだら、再度膨らまし、営業を再開してください。

○雨脚が弱く、すぐに雨が止みそうな場合

- ①営業を続けることは可能です。
- ②ただし、内部に雨水が侵入してきた場合は、下記「雨が染み込み、内部（遊ぶ部分）が濡れてしまった場合」を参照してください。

○雨が染み込み、内部（遊ぶ部分）が濡れてしまった場合

- ①遊ぶ場所が濡れてしまうと、子供達が遊んでいる途中で滑り、他の子供とぶつかり怪我をする可能性が高くなります。
- ②内部を乾いた雑巾等で拭き上げ、安全を確認してから、営業を再開してください。

○風が強い場合

- ①「運営方法」にある通り、強風秒速 10mを超える場合は速やかに営業を中止してください。強風が続く場合、本体があおられます。本体の空気を抜いて、周辺や人を巻き込む事故が起こらないように注意してください。